




motorola

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Pour le détail des fonctionnalités et les instructions d'utilisation, veuillez consulter le guide de l'utilisateur.

1. Installation de votre caméra vidéo Wi-Fi®

A. Connectez l'alimentation électrique.



1. Branchez la fiche de l'adaptateur secteur à la prise micro USB au dos de la caméra.
2. Branchez l'adaptateur secteur à une prise de courant appropriée.
3. Mettez le commutateur sur ON. La LED colorée clignote lentement après deux bip, ce qui indique que la caméra est prête à être configurée.

B. Installez l'application Hubble for Motorola Monitors.



Téléchargez l'application Hubble for Motorola Monitors depuis l'App Store pour les appareils iOS® ou depuis Google Play™ Store pour les appareils Android™.

⚠ AVERTISSEMENT :


DANGER D'ÉTRANGLEMENT : si vous utilisez cet appareil pour surveiller les nourrissons ou les enfants, tenez l'appareil et le cordon de l'adaptateur à plus de 1 mètre du berceau et hors de leur portée.

Ne mettez jamais la caméra ou les cordons dans un berceau ou près d'un lit. Fixez les cordons hors de portée des enfants. N'utilisez jamais de rallonges pour les adaptateurs secteur. Utilisez uniquement les adaptateurs secteur fournis.

Comme pour tout appareil électrique, vous devez continuer de surveiller votre animal familier jusqu'à ce qu'il soit habitué au produit. Si votre animal est sujet à mâcher, nous vous recommandons vivement de tenir cet appareil ainsi que tous les autres appareils électriques hors de sa portée.

C. Visionnez les images sur un Smartphone, une tablette ou un ordinateur compatibles.



1. Démarrez l'application Hubble for Motorola Monitors  sur le Smartphone ou la tablette.
2. Suivez les instructions pour créer votre compte Hubble for Motorola Monitors.
3. Connectez-vous à votre compte sur votre smartphone ou votre tablette compatible, ou via <https://app.hubbleconnected.com/#login> sur votre PC, pour accéder à votre flux vidéo en direct.

Veillez noter les configurations système minimales suivantes :

Smartphones/Tablettes : iOS 7, Android™ 4.2

PC (si utilisé pour le visionnage) : Windows® 7, Mac OS® 10.7, Chrome™ 24, Internet Explorer® 9, Safari® 6, Firefox® 18, Adobe® Flash® 15, Java™ 7

Configuration Wi-Fi® minimale :

Bande passante de téléchargement d'au moins 0,6 Mbps par caméra. Vous pouvez tester la vitesse de votre connexion Internet sur ce site : <http://www.speedtest.net>

2. Assistance aux utilisateurs

Si vous rencontrez des difficultés avec votre caméra vidéo Wi-Fi® Motorola, veuillez visiter la section Aide de notre site Web www.motorola.com.

Vous pouvez aussi vous adresser à notre service d'assistance

+49 (0) 1805 938 802 en Europe

Courriel : motorola-mbp@tdm.de



motorola

Fabriqué, distribué ou vendu par Binatone Electronics International LTD., détenteur de la licence officielle pour ce produit. MOTOROLA et le logo M stylisé sont des marques commerciales ou déposées de Motorola Trademark Holdings, LLC. et sont utilisés sous licence. Mac, Mac OS, iPhone, iPad et Safari sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Android, Google Play et Chrome sont des marques commerciales de Google Inc. Wi-Fi est une marque déposée de Wi-Fi Alliance. Windows XP et Internet Explorer sont des marques commerciales du groupe de compagnies Microsoft. Oracle et Java sont des marques déposées d'Oracle et/ou de ses filiales. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs détenteurs respectifs. © 2015 Motorola Mobility LLC.

Tous droits réservés.



Imprimé en Chine

FR_EU Version 3.0